



NÁVOD K OBSLUZE VÁZACÍHO STROJE

a Záruční list

MAXI BINGO



Děkujeme, že jste si vybrali vázací stroj firmy OPUS. Můžete si být jistí, že jste zvolili správně. Před použitím přečtěte návod na obsluhu a řiďte se bezpečnostními pokyny.

Bezpečnostní pokyny

Vazač MAXI BINGO byl navržen pro vázání papíru a plastové fólie – používejte stroj pouze pro tento účel - (plastové desky a PVC děrujte jednotlivě). Přizpůsobíte-li se k těmto pokynům zajistíte svému stroji dlouhou životnost a ochráníte jej před mechanickými poruchami.

Umístěte stroj na stabilním povrchu.

Po dobu vázání se ujistěte, že se vaše prsty nemůžou dostat dovnitř vázacího kanálu.

Pravidelně čistěte nádobu na odpad.

Doporučení

Řezací nože vazače MAXI BINGO jsou naolejované, aby chránily před zrezivěním a aby umožňovaly jednoduchý náběh. Než stroj poprvé použijete, doporučujeme několikrát operaci vyzkoušet na odpadcích, aby se vše od oleje očistilo.

POZOR! Otestujte děrování na odřezku papíru dříve, než začnete používat vlastní dokumenty.

Sestavení páky:

Nasadte páku svisle na hrot a připevněte šroubem.

Volba průměru hřbetu

Zvolte příslušný průměr hřbetu s použitím informační tabulky, která je umístěna na stroji. K příslušným hodnotám – množství listů, zvolte příslušný průměr hřbetu - např. 100 listů lze vázat hřbetem o průměru 12 mm.

Děrování

Vložte svazek papírů přesně zarovnaných do jednoho listu (aby se okraje listů neděrovaly, musíte důkladně nastavit boční doraz rámce). Přidržte dokument v této pozici a zároveň posuňte pákou směrem do předu a dolů.

Vazba

Naložte plastový hřbet na kovový hřeben tak, aby otvor hřbetu byl natočen směrem nahoru. Pomalu posuňte páku dozadu. Připravený svazek vložte svisle do otvoru hřbetu (titulní strana je směrem k vám) a postupně naklánějte dopředu, dokud se neopře o podstavec.

Uzavření plastového hřbetu

Vraťte páku do výchozí pozice a vyjměte svázaný svazek.

VAŠE VAZBA JE HOTOVÁ!

V případě potřeby ji lze nescetněkrát otevírat a zavírat.

POZOR:

Technické údaje se mohou změnit bez dřívějšího upozornění.

ZÁRUČNÍ LIST na 24 měsíců od data prodeje

Výrobní číslo

Daňový doklad:

Datum prodeje: 201

Záruční podmínky

Tato záruka slouží pouze jako dodatek k právům spotřebitele a tato práva žádným způsobem neomezuje. Jestliže se během záruční lhůty projeví na výrobku vada způsobená chybnou konstrukcí, zpracováním nebo materiálem, bude při splnění následujících podmínek vadný výrobek (nebo jeho část, či díly) bezplatně opraven nebo dle uvážení oprava provádějícího autorizovaného servisu vyměněn.

1. Výrobek (do záruční opravy se přijímají pouze kompletní zařízení v originálním obalu), společně s tímto řádně a úplně vyplněným záručním listem a dokladem o koupi, bude neprodleně po zjištění závady předán prodejci, u kterého byl zakoupen, nebo autorizovanému servisu na vlastní náklady a riziko kupujícího. V případě odeslání výrobku v jiném než originálním obalu nenese servis ani výrobce žádnou zodpovědnost za poškození výrobku při přepravě. U výrobků a zařízení, u nichž by doprava do záruční opravy ve smluvní záruční lhůtě byla nepraktická, bude oprava provedena u spotřebitele, přičemž spotřebiteli budou účtovány pouze náklady na cestovné na místo opravy a zpět.
2. Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobené ohněm, vodou, statickou elektřinou, kolísáním napětí v elektrorozvodné síti, nesprávným použitím výrobku, opotřebením a mechanickým poškozením, neodborným nastavením nebo používáním nesprávným způsobem, neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a taktéž na poškození během přepravy od kupujícího nebo k němu.
3. Bude-li během záruční lhůty porušena servisní plomba nebo vyměněná jakákoli část nebo díl výrobku za část, nebo díl, který není originální a není tak pro výrobek vhodný z důvodu zachování jeho kvality a bezpečnosti, pozbývá kupující práva na provedení záruční opravy.
4. Jediným a výhradním nárokem kupujícího vyplývajícím z této záruky je oprava nebo výměna dle úvahy opravy provádějícího autorizovaného servisu. Nebo výměna jeho částí.
5. Tento záruční list se nevztahuje na části s přirozeně omezenou životností.
6. Kupující, který uplatní nárok na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny.

! NEÚPLNĚ VYPLNĚNÝ ČI DODATEČNĚ POZMĚNĚNÝ ZÁRUČNÍ LIST JE NEPLATNÝ!

Záruční list bez čitelného data prodeje a výrobního čísla zařízení neopravňuje kupujícího k nároku na provedení záruční opravy.

Záruční servis:

OPUS Praha, s.r.o.

Podolská 557/102

147 00 Praha 4

Tel.: +420 241 430 084

e-mail: servis@opus.cz**Razítko a podpis prodejce:**

Rejstřík oprav

Poř. číslo	Datum přijetí	Datum ukončení	Popis závady	Podpis

Technické údaje:

Max. formát vázaného papíru
Jednorázově děruje
Max. váže
Max. průměr hřbetu

A4
10 stran papíru 70 g/m²
400 listů
45 mm

Technická výpomoc

OPUS Praha s.r.o.
Podolská 102, 147 00 Praha 4
Tel: **+420 241 430 084**
e-mail: servis@opus.cz

Autorizovaný servis

PRO-SERVIS s.r.o.
V Hlubokém 032
252 16 Nučice
mobil: **+420 602 367 133**
e-mail: pro-servis@seznam.cz